

Indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění Sontex 868



Zcela nový elektronický rozdělovač nákladů na vytápění Sontex 566 Supercom a Sontex 868 Wireless M-Bus od Sontexu je výsledkem trvalého a neustálé zlepšování techniky s technologií dálkového odečtu v průběhu posledních 20 let.

Základní technické parametry

- Radiové rozhraní: Wireless M-Bus/OMS u typu Sontex 868 (868 MHz)
Supercom u typu Sontex 566 (433 MHz)
- 2-čidlové nebo 1-čidlové zařízení (SW parametr) se startovacím senzorem
- automatické přepnutí z 2-senzorů na 1-senzor v případě pokusu o ovlivnění
- jednotná stupnice nebo stupnice spotřeby s Kc a Kq
- životnost 10 + 1 roku
- multifunkční 6-digitový display
- rozsah použití: 1-senzor 55°C..105°C
2-senzor 35°C..105°C
oddělený senzor 120°C
- homologace HKVO: A1.02.2015 / EN 834: 2013
- rozměry 93 x 38 x 28 mm
- volně programovatelný odečtový den je nastavitelný na kterýkoliv z 365 dnů v roce (obvykle 1. ledna)
- je možné volit provoz s nulováním nebo průběžné načítání
- kontrolní číslo zabezpečuje předávanou hodnotu náměru pro případ samoodečtu
- indikátor ukládá do paměti 144 měsíčních hodnot a 18 „půlměsíčních“ hodnot

- Na indikátoru je odlepitelný štítek s čárovým kódem, který je po osazení indikátoru sejmuto a nalepen do protokolu o montáži pro zjednodušení montážního zápisu

Snadná a rychlá instalace je možná jak při nové montáži, tak i na stávající šrouby díky variabilitě upevňovacích otvorů. Volitelný plastový kryt umožňuje zakrýt stopy po bodování na desková otopná tělesa.

Z výroby je indikátor dodáván ve skladovacím režimu, kdy je proudový odběr snížen na minimum, datum/čas běží, funkce měření a výpočtu vypnuta, komunikace vypnuta a IrDA port pracuje. Skladovací režim je ukončen, když dojde ke stisknutí tlačítka pod displejem nebo pokud je indikátor „naklapnut“ na destičku (auto start). Tím přejde indikátor do instalačního módu, který je indikován tečkou na displeji. O následující půlnoci přejde indikátor do standardního pracovního režimu. Pokud je indikátor v průběhu instalačního módu sejmuto z destičky, vrátí se zpět do skladovacího režimu.

Chybové hlášení (pouze v případě chybového stavu – 2s)

Aktuální hodnota (5s)

Ukládací datum (2s)

Hodnota k ukládacímu datu (5s)

Kontrolní číslo (2s)

Výrobní číslo (2s)